

TERMO DE GARANTIA

A **F.V. de Araujo** tem o compromisso de produzir as melhores chapas de Compensado Plastificado, garantindo qualidade e segurança ao cliente final. Nossas chapas são submetidas a um rigoroso Controle de Qualidade, tanto na seleção da matéria-prima utilizada quanto no processo de fabricação do produto.

As Chapas de Compensado Plastificado da **F.V. de Araujo** possuem garantia para até **20 utilizações, 10 em cada face da chapa**. Para validar esta garantia e obter o melhor desempenho do Compensado Plastificado, é necessário seguir, impreterivelmente, as seguintes orientações quanto ao uso e armazenagem das chapas:

INSTRUÇÕES DE USO E ARMAZENAGEM

- Ao receber as Chapas do Compensado Plastificado da **F.V. de Araujo**, verifique-as cuidadosamente e acondicione-as em local adequado. Proteja as bordas durante o transporte e evite danos que possam alterar as características iniciais, como dimensão e superfície.
- Antes de utilizar ou reutilizar as chapas, aplique o desmoldante nas superfícies.
- Após o primeiro uso, limpe as chapas com água sob pressão controlada e/ou pano úmido, utilizando espátula de plástico ou madeira.



• ATENÇÃO •

Evite objetos metálicos ou pontiagudos para preservar a qualidade e garantia das Chapas Plastificadas F.V. de Araujo antes de reaplicar o desmoldante.

- Caso as Chapas Plastificadas **F.V. de Araujo** sejam recortadas, utilize serra de vídeo com no mínimo 96 dentes, diâmetro médio de 350 mm e rotação mínima de 3.800 rpm.
- As chapas são expedidas com as bordas seladas com tinta apropriada. Portanto, se forem cortadas ou perfuradas por pregos, parafusos ou outros buracos, certifique-se de selá-las novamente para manter a impermeabilização e evitar a penetração de umidade.
- Ao fixar pregos, parafusos ou outros acessórios, mantenha uma distância mínima de 3 a 4 cm das extremidades das chapas para evitar danos à estrutura.



• ATENÇÃO •

Não utilize pregos ou parafusos nos topos das chapas plastificadas.

- Para desmoldar as chapas para reutilização, utilize cunhas de madeira e alavancas, evitando o uso de pés de cabra ou outros materiais que possam causar danos.
- Ao utilizar vibradores durante a concretagem, evite contato direto com as superfícies das chapas. Prefira vibradores com pontas revestidas em borracha para não danificar a superfície das chapas.
- Ao empilhar as chapas, faça-o de forma equilibrada, horizontalmente com no mínimo três pontaletes, bem distribuídos em toda a dimensão das chapas, a uma distância mínima de 10 cm do piso. Evite curvaturas que possam afetar o desempenho do produto.
- Para armazenamento prolongado, guarde as chapas em local coberto, seco e arejado, protegidas de chuva, sol e umidade. Isso aumentará a vida útil das chapas e preservará suas características iniciais.

Para orientações adicionais entre em contato com nossa equipe técnica pelo email comercial@fvdearaujo.com.br ou pelo telefone **(42) 3421-6100**.